


Legen Sie die STRAQ_NT8-CD in Ihr CD-Rom-Laufwerk und das Installationsprogramm wird automatisch gestartet. Falls nicht, rufen Sie mit Ihrem „Explorer“ die Anwendung „setup.exe“ auf.

Anschließend legen Sie den Installationsumfang fest:



1. Vollversion oder DEMO-Version (zum Ausprobieren und für Neukunden)

Zum Für Neuinstallationen der Version 8 wählen Sie diese Funktion aus. Das Programm wird dabei in ein einem **neuen Verzeichnis** installiert.

Benutzen Sie diese Installationsform **nicht**, um eine **bestehende Version von STRAQ_NT8** oder einer früheren Version upzudaten!

Bestehende Bauvorhaben werden sonst überschrieben!

2. Update

Das Update von Version STRAQ_NT8 kann sowohl über die Version STRAQ_NT7 als auch über eine vorhandene STRAQ_NT8-Version installiert werden.

D.h. eine frühere Version von STRAQ_NT7, bzw. STRAQ_NT8 muss bereits als Vollversion installiert sein!

Sollten Sie von STRAQ_NT6 auf die Version 8 umsteigen, empfehlen wir, vorher STRAQ_NT8 als Vollversion zu installieren und dann die

einzelnen Bauvorhaben zu übernehmen.

Vergessen Sie nicht, vor der Update-Installation eine Datensicherung vorzunehmen!

Einzelheiten zur Übernahme alter Bauvorhaben finden Sie im Handbuch unter dem Abschnitt "Altdaten von Vorgängerversionen übernehmen".

3. USB-Dongle installieren



Haben Sie eine DongleVersion erworben, muss der **USB-Dongle für die neue Version 8 neu codiert** werden. Dafür müssen Sie uns das Gerät kurzfristig zur Verfügung stellen. Bitte setzen Sie sich vor dem Versenden mit uns in Verbindung, damit wir einen Termin abstimmen können.

Ist Ihr USB-Dongle für die Version 8 neu codiert, ist die Programminstallation ebenso wie bei einer normalen Einzelplatzversion (Update- oder Vollinstallation) durchzuführen. Eine Programmregistrierung ist in diesem Fall nicht erforderlich! Sobald Sie die Installation abgeschlossen haben, müssen Sie die installierte Datei STRAQ_NT8.EXE mit der Dongle Version ersetzen.

Unabhängig davon, ob Sie das Update von der Internetseite "www.agil-miller.de" heruntergeladen oder direkt von einer CD durchgeführt haben, finden Sie die Dongle-Version der STRAQ_NT8.EXE nach der Installation im STRAQ_NT8-Programmverzeichnis unter `..\Hardlock\exe_file\STRAQ_NT8.exe`.

Kopieren Sie diese Datei mit Ihrem Explorer in das Programmverzeichnis von STRAQ_NT8 auf Ihrer Festplatte.

Auf der Rückseite finden Sie weitere Einzelheiten zur Installation des Treibers für den USB-Dongle.

Sollten Ihr Dongle von Ihrem System noch nicht erkannt werden, müssen Sie noch den dafür notwendigen Treiber installieren. Die erforderlichen Dateien finden Sie auf der CD im Verzeichnis CD LW:\Hardlock\drv_usb. Wechseln Sie in den Ordner und starten die Anwendung inf_inst.exe. Evtl. müssen Sie Ihr Rechnersystem anschließend neu starten, damit der neue Treiber wirksam wird. Schließen Sie jetzt Ihren USB Dongle an und starten die Anwendung STRAQ_NT8 über Ihren Desktop.

4. Serverinstallation (Floating-Lizenz-Modell)

Falls Sie dieses Lizenzmodell von STRAQ_NT8 erworben haben, müssen Sie das Update direkt auf dem Server, auf dem die STRAQ_NT8-Version installiert ist, durchführen. Bitte achten Sie gerade in diesem Fall darauf, **vor der Updateinstallation eine Datensicherung durchzuführen**.

Falls Sie an diesem Installationsmodell interessiert sind, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

5. Arbeiten mit STRAQ_NT8-Stammverzeichnissen.

Sollten Sie mit STRAQ_NT8-Stammverzeichnissen arbeiten, müssen Sie nach der Updateinstallation auch die STRAQ_NT8-Stammverzeichnisse prüfen und gegebenenfalls anpassen. Dabei gehen Sie wie folgt vor:

- 5.1 schließen Sie das Bauvorhaben-Auswahlfenster
- 5.2 Wählen Sie die Funktion [Extras] -> [Optionen] -> [STRAQ_NT-Stammverzeichnis].
- 5.3 wählen Sie mit [Durchsuchen] Ihr STRAQ_NT8-Stammverzeichnis aus.
(gilt für jeden Arbeitsplatz, der das ausgewählte Stammverzeichnis nutzt!)
- 5.4 aktivieren Sie die Funktion [Anpassen] um die erforderlichen Report- und Programmdateien im Umfeld des STRAQ_NT-Stammverzeichnisses anzupassen.
(Diese Aktion muss je Update nur von einem Arbeitsplatz durchgeführt werden!)

6. Und das Handbuch?

Das jeweils aktuelle Handbuch finden Sie sowohl auf der STRAQ_NT8-CD im Unterverzeichnis [CD-Laufwerksbuchstabe]:\Handbuch*.pdf oder nach der Installation im entsprechenden Unterverzeichnis Ihrer STRAQ_NT8-Installation.

Um das Handbuch lesen zu können, benötigen Sie noch den Acrobat Reader. Das entsprechende Installationsprogramm finden Sie auf der STRAQ_NT8-CD im Unterverzeichnis: [CD-Laufwerksbuchstabe]:\Adobe-Reader.

Sie sollten auf jeden Fall einen kurzen Blick in das Handbuch werfen, damit Sie die Änderungen von STRAQ_NT8 nutzen und das Programm produktiv einsetzen können.

